

Инструменты набора Analog Renaissance позволят Вам самостоятельно произвести тонкую настройку проигрывателя без привлечения специалиста. Инструменты подходят для настройки большинства проигрывателей.

Правильная настройка вашего проигрывателя исключительно важна и позволит раскрыть весь её потенциал звучания пластинки, заложенный исполнителем. Если настройка проигрывателя, картриджа и тонарма выполнена корректно, любой проигрыватель винила, даже начального уровня с бюджетным картриджем может доставить Вам большое удовольствие.

Правильная настройка увеличивает срок службы иголки картриджа и уменьшает износ пластинок.

Комплект включает: шаблон настройки азимута и угла VTA, шаблон настройки свеса, пузырьковый уровень, чехол, инструкцию.

#### 1. УСТАНОВКА ПРОИГРЫВАТЕЛЯ ПО УРОВНЮ

Только при условии точного выравнивания по горизонтали прижимная сила и компенсация скатывания могут быть правильно настроены.

#### 2. Настройка вертикального угла VTA

Настройка правильной высоты тонарма и угла положения иглы относительно канавки существенно улучшают качество звука.

#### 3. НАСТРОЙКА АЗИМУТА

При правильной настройке азимута, ось иглы звукоснимателя перпендикулярна поверхности пластинки. Это сделает звук сбалансированным и убережет иглу от преждевременного износа.

#### 4. СВЕС (OVERHANG)

Обеспечение строгого соответствия перемещения иглы звукоснимателя по строго определённой траектории даёт минимальную погрешность считывания звуковой информации.