

Dual

Проигрыватель виниловых дисков

сделано в Германии




CS 435-1

Hi-Fi

**Автоматический
проигрыватель
виниловых дисков**

Руководство по эксплуатации

Технические характеристики	
Измеренные значения = типичные значения	
Ременной привод	
Мотор постоянного тока с электронной регулировкой скорости	Спаренный DC 205-1
Напряжение сети	230 В/50 Гц или 115 В/60 Гц
Частота напряжения сети питания	50/60Гц
Потребляемая мощность	1.5 Вт
Скорость диска проигрывателя	33 ½, 45 об/мин
Шумы и флукутации (DIN)	± 0.12
Диск проигрывателя	диаметр 304 мм
Алюминиевый трубчатый тонарм с балансировкой	
Отношение сигнала к шуму (DIN 45SOO)	
Коэффициент невзвешенного отношения сигнала к шуму	46 дБ
Коэффициент взвешенного отношения сигнала к шуму	68 дБ
Эффективная длина тонарма	211 мм
Угол смещения	26°
Длина свеса	19.5 мм
Тангенциальная ошибка слежения	0.15% см радиуса
Картридж HiFi DIN 45 500	Dual DMS 251 S
красный R правый канал	
зеленый RG правый канал земля	
синий GL левый канал земля	
белый L левый канал	
Алмазная игла	Dual DN 251 S
коническая	16,5 µm
Прижимная сила	20mN
Диапазон частот	10 Гц – 20 кГц
Выход	5 мВ/5 cm s⁻¹ / 1 КГц
Вес картриджа	5 г
Общая емкость	
Проводники тонарма и аудио кабели	160 пФ
Размеры (Ш x В x Г)	440 x 110 x 360






Рис.1




Рис.2

- 1. Крышка**
- 2. Петля**
- 3. Противовес тонарма**
- 4. Шкала для установки прижимной силы тонарма**
- 5. Настройка антискейтинга**
- 6. Регулятор подъема**
- 7. Опора тонарма**
- 8. Переключатель скорости**
- 9. Регулировочный винт для установки тонарма**
- 10. Переключатель автоматического старта – останова.**
- 11. Крепежные винты картриджа**
- 12. Картридж**
- 13. Аудио разъемы**
- 14. Провод заземления**
- 15. Разъем подключения к сети 12 В / постоянного тока.**

Подготовительные операции

Распакуйте устройство и все аксессуары. Сохраните упаковку для последующей транспортировки устройства.

- Вставьте петли **2** в соответствующие паузы (рис. 1).
- Задвиньте крышку **1** параллельно положению петли **2** (угол открывания примерно 60°) до тех пор, пока она не защелкнется. В этом положение удаление крышки возможно в любое время.

Подключение питания

Питание подключается к розетке **15**. Устройство необходимо подключить к сети переменного тока 230 В / 50 Гц или 115 В / 60 Гц.

Подключение к усилителю или приемнику

- Подключите аудио кабели **13** к аудио входам усилителя или приемника (красная вилка с разъемом типа RCA = правый канал, белая вилка с разъемом типа RCA = левый канал).
- Подключите провод заземления **14** к разъему заземления на усилителе.

Балансировка тонарма и настройка прижимной силы и антискейтинга

1. Отключите устройство антискейтинга **5**.
2. Поверните противовес тонарма (3) Разблокируйте тонарм и переместите его на опору тонарма. Установите рычаг подъема в позицию **▼**. Во

- время выполнения этой операции удерживайте тонарм.
3. Поверните противовес и сделайте точную балансировку тонарма. Балансировка тонарма считается точной, когда он свободно вращается на опоре.
 4. Верните тонарм в исходное положение Удерживая противовес тонарма **3**, поверните переднее колесо **4** в положение «0» («0» расположен над маркировкой на трубчатой секции тонарма). Теперь поверните весь противовес тонарма в направлении противоположном часовой стрелке и установите нужную прижимную силу для иглы DMS251 S = 20mN. Установите соответствующее значение антискейтинга в соответствии со следующей таблицей.

Прижимная сила	Регулятор прижимной силы 4	Установка антискейтинга 5
OMB10->	1 = 10 mN 1.5= 15 mN	1 1.5
	2 = 20 mN 2.5 = 25 mN	2 2.5

- ### Автоматический старт, выбор скорости
- При выборе скорости записи 33 или 45 об/минуту, для обеспечения автоматического старта, диаметр пластинки выбирается автоматически.

- Сдвиньте защиту иглы вперед и разблокируйте тонарм. Установите переключатель **10** на **Start**.
 - Тонарм автоматически опустится на пластинку.
- ### Ручной старт, рычаг подъема тонарма
- Выберите необходимую скорость вращения диска проигрывателя, 33 или 45 об/мин с помощью переключателя **8**, поверните крышку защиты иглы вперед, установите рычаг перехода **6** в положение **▼**.
 - Теперь разместите тонарм над вводной дорожкой пластинки. С помощью рычага подъема **6**, тонарм плавно опустится на пластинку. Плавное опускание тонарма предотвращает возможное повреждение пластинки.
 - Тонарм может быть поднят в любом положении подъема перехода (установите рычаг в позицию **▼**). В этом случае вращение диска проигрывателя будет продолжено.

Останов

- По окончании записи, тонарм автоматически возвращается в исходное положение и устройство выключается.
- Для отключения проигрывателя можно установить рычаг перехода **10** в положение **Stop** или установить рычаг подъема **6** в позицию **▼** и установить тонарм в исходное положение.

Замена и установка картриджа

Вместо уже установленного картриджа может быть установлен

другой ½ дюймовый с весом от 3 до 10 г.

– Открутите два фиксирующих винта **11** и удалите картридж.

– Вытяните контактный провод картриджа. Установите новый картридж, и слегка закрепите на корпусе головки. Закрепите контактные провода с помощью соединительного штырька на картридже.

Красный R = правый канал, белый L = левый канал, зеленый RG = правый канал земля, синий GL = левый канал земля.

– Установите каркас головки на тонарм и закрепите ее винтом **11**.

Вырежьте инструкции по сборке на стр. 11 и установите их между подшипником тонарма и картриджем. Теперь отрегулируйте картридж параллельно каркасу головки, так чтобы игла была на одной линии с зазором 211 мм.

– Затяните винты **11**.

пластинки. Для удаления иглы вытяните ее по диагонали вниз и вперед. Для установки иглы выполните процедуру в обратной последовательности (рис. 2).

Регулировки позиции положения тонарма.

Поверните регулировочный винт по часовой или против часовой стрелки до тех пор, пока игла звукоснимателя не опустится точно в стартовую дорожку.

Игла DN 251 S

Во время воспроизведения игла подвергается естественному износу. Рекомендуется регулярно проверять и заменять иглу как минимум через каждые 300 часов игры (в случае алмазной иглы).

Изношенная или поврежденная игла может повредить пластинку.

Используйте только те типы игл, которые рекомендованы в технических характеристиках картриджа для замены.

Использование других игл может привести к уменьшению качества звука и более сильному износу